

GEOZON



G-SMART LEADER

Руководство пользователя

● Приложение GEOZON CARE

Сканируйте QR-код для установки приложения



● Зарядка и активация часов

Зарядите устройство перед первым использованием. Для зарядки часов подключите зарядный кабель к часам. Используйте зарядные устройства с параметрами не превышающие 5В/2А.

● Подключение к смартфону по Bluetooth

1. Убедитесь, что локация на смартфоне включена и приложение имеет разрешение на его использование.
2. Откройте приложение Geozon Care → Добавить устройство → Bluetooth.
3. При появлении устройства в списке, нажмите на него и оно подключится к приложению.
4. Вернитесь на главный экран, для отображения информации устройства.

❗ Не подключайте устройство используя стандартную настройку Bluetooth смартфона, так как канал связи будет занят и приложение не сможет найти устройство.

● Функция Bluetooth-гарнитуры

В меню устройства откройте опцию "Телефон". При включении устройство переключится в режим Bluetooth-гарнитуры.



Режим Bluetooth-гарнитуры выключен



Режим Bluetooth-гарнитуры включен


❗ Включение режима Bluetooth-гарнитуры увеличивает расход аккумуляторной батареи.

● Навигация в меню часов

На главном экране проведите вверх для открытия быстрых настроек



На главном экране проведите вправо для открытия основного меню



На главном экране проведите влево для открытия уведомлений



На главном экране проведите вниз для открытия шагомера / измерения пульса / информации о сне / погоде / bluetooth-гарнитуры / управление музыкой



Спорт

В данном режиме можете выбрать один из 10 видов спорта. Устройство будет отображать данные о пульсе, времени и другие данные в зависимости от выбранного вида спорта.



Шаги

В данном режиме отображается информация о пройденных шагах, дистанции и потраченных калорий.



Сон

В данном режиме отображается общая информация о сне, которая записывается автоматически. Более подробная информация о фазах сна будет указана в приложении.



Музыка

На устройстве можно управлять воспроизведением музыки на смартфоне. Некоторые плееры могут не поддерживаться.



Найти смартфон

Выберите данный режим для поиска смартфона.



Погода

В данном режиме отображается информация о погоде. Для отображения информации о погоде, на смартфоне должна быть активно определение местоположения.



Уведомления

Устройство может отображать уведомления, которые были получены на смартфоне. Для их отображения на часах, в приложении Geozon Care выберите необходимые приложения, которые будут отображаться на устройстве.



Настройки

В данном меню можно перезапустить/выключить устройство или узнать подробную информацию о нем.



Пульс/Давление/Уровень кислорода в крови (SpO2)

В меню часов можно измерить отдельно каждый параметр запустив соответствующий режим в меню часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное устройство не является медицинским устройством и не может быть использовано в целях диагностики и самодиагностики. Информация о физиологических показателях, таких как частота сердечного ритма, артериальное давление и температура тела носит исключительно справочный характер. Если вы чувствуете недомогание, независимо от показаний устройства, немедленно обратитесь к врачу.



Управление камерой

В данном режиме можно управлять камерой смартфона. Встряхните или нажмите на экран часов для фото.



Будильник

В приложении можно настроить и управлять будильниками. При срабатывании будильника, будет отображаться данный экран.



Секундомер

В данном режиме можно запустить секундомер.



Циферблат

В данном меню можно выбрать один из представленных циферблатов.

Включение экрана при поднятии руки.

Включив данную опцию в приложении, при поднятии руки вы сможете увидеть время или сообщения с вашего смартфона на экране устройства, не активируя экран вручную. Просто поверните запястье к себе, и экран включится на несколько секунд.

Использование во влажных условиях.

Ваше устройство водонепроницаемо. Это означает, что оно защищено от дождя и брызг и может выдержать даже самую интенсивную тренировку.

Не рекомендуется плавать и принимать душ с устройством. Ношение его 24/7 не дает вашей коже возможности дышать. После контакта с жидкостями, микрофон/динамик могут работать некорректно. Тщательно высушите устройство, прежде чем надеть на руку.

Условия окружающей среды

Рабочая температура: от -10°C до 50°C (от 14°F до 122°F)

Инструкции по утилизации

Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на паковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Неадекватный сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 1 год. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 3 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии

правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в у гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретённые в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель **Leader**
Версия Bluetooth **5.0**
Экран **1.69"/TFT/240x280/Сенсорный**
Ёмкость аккумулятора **220 мАч**
Время работы **до 15 дней**
Влагозащита **IP67**

© 2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (SAN HE MING CO., Limited), 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/Ф. AXA Центр, 151 Глouceстер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортер: 000 "ТРЕЙД-ИМПОРТ", 108851, город Москва, город Щербинка, Остафьевское шоссе, дом 2, офис 405.

Контакты техподдержки: 8 800 222 80 48, support@geozon.ru
www.geozon.ru

Произведено в КНР.

