



## ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ G·Home LD-01

### Руководство пользователя

- Переведите датчик в режим сопряжения: нажмите и удерживайте клавишу RESET в течение 5 секунд. Индикатор начнёт быстро мигать.
- Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

#### Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- Переведите розетку в режим точки доступа. Нажмите и удерживайте клавишу RESET в течение 5 секунд пока, индикатор не начнёт мигать быстро, затем повторно зажмите клавишу RESET на 5 секунд, пока индикатор не начнёт мигать медленно.
- Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Датчик GEOZON LD-01 проинформирует Вас об обнаружении воды в области его активности.

### ОБЗОР УСТРОЙСТВА



Корпус устройства

Клавиша RESET

### УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME.

#### Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

#### Включение устройства

Для включения датчика установите в него элементы питания:

### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

#### Основные функции

Обнаружение воды в области активности

#### Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40°C.
- Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

- Откройте крышку отсека питания, повернув её по часовой стрелке.

- Поместите 2 батареи типа AAA, соблюдая полярность.

#### Сопряжение

Для сопряжения датчика с приложением убедитесь, что вы авторизовались в throughout GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.

### Инструкции по утилизации



Знак переработанного мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описание оборудования в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями. Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как недалекое обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	LD-01
Питание	2xAAA (в комплект не входит)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Время работы	До 6 месяцев
Комплект поставки	датчик протечки, инструкция пользователя, установочный комплект, булавка

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются товарной собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

**Изготовитель:** Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технологии Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREET MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16F, Аун Стрит Монг Коулун, Гонконг).

**Произведено на заводе:** Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шэньчжэнь Мобот Технологии Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baowan District, Shenzhen, China. (Эрд флор, 14A Билдинг, Вутон Айлан, Шунчан Род, Кискианг Стрит, Баован Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай).

**Импортёр:** ООО "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

**Техническая поддержка:** 88002228048, support@geozon.ru

**www.geozon.ru**

**Произведено в КНР.**



### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставок в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовлены для осуществления правил и условий эксплуатации, установлены изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд") снимает с себя ответственность за возможный вред, прямую или косвенную нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

©2021 Mobile Trade LLC (000 "Мобайл Трейд"). Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Юридический адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

Сделано в КНР

знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

## GEOZON

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: \_\_\_\_\_

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: