

GEOZON



УМНАЯ WI-FI РОЗЕТКА G•Home PE-02

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

Устройства серии GEOZON SMART SOCKET предназначены для автоматизации элетропитания.



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства необходимо, чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME. При подключении к источнику тока без подключения к Wi-Fi сети и без использования мобильного приложения вам будут недоступны такие функции, как дистанционное управление устройством, настройка таймера и расписания.

● Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play. При первом запуске приложения, пройдите процедуру регистрацию в облачном сервисе.

● Подключение

Подключите устройство в настенную розетку. Не подключайте к нему электроприборы до окончания сопряжения с приложением.

● Сопряжение

Для сопряжения розетки с приложением убедитесь, что вы авторизовались в приложении GEOZON HOME, а ваша Wi-Fi сеть работает на частоте 2.4 ГГц.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.
- 2) Переведите розетку в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор на устройстве начнет быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложение GEOZON HOME.

Примечание

В случае, если вам не удаётся произвести сопряжение, выполните установку устройства в режиме точки доступа (Режим AP):

- 1) Переведите розетку в режим точки доступа: нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 15 секунд .
- 2) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка, в правом верхнем углу выберите «Режим AP» и следуйте инструкциям в приложении.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

● Основные функции

Дистанционное управление электропитанием

Установка таймера и расписания

LED подсветка

● Дополнительные функции

Поделиться устройством

Использование умных сценариев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройства только в помещении с температурой от 0 до 40 С и влажностью не более 85%.
- 2) Не подвергайте устройству вибрациям и ударам
- 3) Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Устройство не включается:

Убедитесь, что устройство подключено к источнику тока

Устройство не может подключиться к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что смартфон с приложением подключен к сети Wi-Fi с частотой 2.4 ГГц.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АЛИСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
2. В приложении «Яндекс» найдите сервис «Устройства», подключите «Умные устройства».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей и привяжите к Яндексу.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРУСЕ

1. Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
2. В главном меню приложения «Маруся – голосовой помощник» найдите раздел «Умный дом».
3. Выберите «GEOZON Home» из списка производителей.
4. Авторизуйтесь, используя данные учетной записи GEOZON Home.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	PE-02
Мощность	3,6 кВт
Вход	AC 220-240 В/50-60 Гц
Сеть	Wi-Fi 2.4ГГц/ b, g, n
Разъём	EU
Комплект поставки	Розетка, Инструкция

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123567, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201. **Изготовитель:** Mobot Technology Co., Limited. (Мобот Текнолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (PM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16F, Аюен Стрит Монг Кок, Коулун, Гонконг).

Производство на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенжень Мобот Текнолоджи Ко., ЛТД). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3rd Floor, 14A Building, Вутонг Айленд, Шунчанг Роад, Ксианганг Стрит, Баоан Дистрикт, Шеньчжень, Китай). **Импортер:** 000 «ТОН», 108871, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. Техническая поддержка: 88002228048.

support@geozon.ru
www.geozon.ru
Произведено в КНР.



Инструкции по утилизации



Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описанное оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как надлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания Mobile Trade LLC (000 «Мобайл Трейд»), являющаяся полномочным представителем на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС товаров (изделий) под брендом GEOZON (далее по тексту-Изготовитель), выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали всё возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок: 12 месяцев. Гарантийный срок отсчитывается от даты продажи изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Изготовитель устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены Изготовителем для поставки в Российскую Федерацию и страны Таможенного союза ЕАЭС, соответственно, изготовленные с учётом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений, убедительно просим вас внимательно изучить руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон

действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стёрты или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, подтверждающие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи изделия установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном Mobile Trade LLC (000 «Мобайл Трейд») подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителя, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Mobile Trade LLC (000 «Мобайл Трейд») оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителя по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных

обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

Условия гарантийных обязательств:

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные Mobile Trade LLC (000 «Мобайл Трейд») для поставки и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза ЕАЭС, приобретенные в Российской Федерации и странах Таможенного союза ЕАЭС, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:
 - а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а та же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации,

передаваемой потребителю; в. Если изделие имеет следы попытки ремонта; г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. Mobile Trade LLC (000 «Мобайл Трейд») снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией GEOZON людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также Mobile Trade LLC (000 «Мобайл Трейд») снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделиями GEOZON соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

GEOZON ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН
БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: _____