



WI-FI ПРИВОД КРАНА G-Home SA-01

Руководство пользователя

Изготовитель: Mobot Technology CO., Limited. (Мобот Технолоджи Ко., Лимитед). Адрес: RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, AYUEN STREER MONG KOK, KOWLOON, HK. (RM 1605, Хокинг Коммерциал Центр, 2-16F, Ауен Стрит Монг Кок, Коулун, Гонконг).

Произведено на заводе: Shenzhen Mobot Technology CO., LTD (Шенчжень Мобот Технолоджи Ко., LTD). Адрес: 3rd Floor, 14A Building Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China. (3rd floor, 14A Building, Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang District, Baoan District, Shenzhen, China).

Импортёр: ООО "ТФН", 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД.

Техническая поддержка: 88002228048,

support@geozon.ru


www.geozon.ru

Произведено в КНР.



Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед началом использования устройства.

GEOZON SA-01 предназначен для дистанционного и автоматического управления шаровыми кранами систем газо- и водоснабжения.



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА

Обратите внимание! Для использования всех функций данного устройства, необходимо чтобы устройство было подключено к Wi-Fi сети с частотой 2.4 ГГц, а на вашем смартфоне было установлено мобильное приложение GEOZON HOME.

Установка устройства

- 1) Установите устройство на кран, зафиксировав установочное кольцо, но не затягивая его.
- 2) Отрегулируйте положение контроллера таким образом, чтобы выходная ось контроллера совпала с рукоятью крана.
- 3) Убедитесь, что ось вращения контроллера совпадает с осью вращения крана.
- 4) Затяните установочное кольцо.
- 5) Подключите устройство к линии питания 12V/1A.

Установка мобильного приложения

Для использования всех функций устройства скачайте и установите приложение GEOZON HOME из App Store или Google Play.

При первом запуске приложения пройдите процедуру регистрации в облачном сервисе.

Сопряжение

Основные функции

Дистанционное управление шаровыми кранами. Управление краном, нажатием клавиши питания.

- 1) Подключите ваше мобильное устройство с установленным приложением GEOZON HOME к Wi-Fi сети. Запустите приложение и нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления нового устройства и выберите подключаемое устройство из списка.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МАРУСЕ

- 1) Убедитесь, что устройство было успешно добавлено в приложении «GEOZON Home».
- 2) Переведите устройство в режим сопряжения: Нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд. Индикатор начнет быстро мигать.
- 3) Подтвердите подключение в приложении GEOZON HOME.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


Основные функции

Дистанционное управление шаровыми кранами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Используйте устройство только в помещении с температурой от 0 до 40 С.
- 2) Не подвергайте устройство вибрациям и ударам.
- 3) Не устанавливайте устройство на пластиковые и полипропиленовые элементы конструкций газо-водоснабжения - это может привести к повреждению системы.

Инструкции по утилизации



Значок перечеркнутого мусорного бака на устройстве, его аккумуляторной батарее, в документации и на упаковочных материалах означает, что все электронные устройства и аккумуляторные батареи по завершении срока эксплуатации должны передаваться в специальные пункты сбора и утилизации и не должны уничтожаться вместе с обычными бытовыми отходами. Пользователь обязан утилизировать описание оборудование в пунктах сбора, специально предназначенных для утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и аккумуляторных батарей, в соответствии с местными законами и положениями.

Надлежащий сбор и утилизация описанного электронного и электрического оборудования позволяет повторно использовать ценные материалы и защитить здоровье человека и окружающую среду. В то время как ненадлежащее обращение, случайная поломка, повреждение и (или) ненадлежащая утилизация указанного оборудования по истечении срока эксплуатации может причинить вред окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации о правилах утилизации электронных и электрических устройств обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	SA-01
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Питание	10-14В
Усилие	40 Кг/см
Давление	86-106 Па
Комплект поставки	привод крана, адаптер питания, инструкция пользователя, крепление для крана

©2021 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Представитель производителя и организация принимающая претензии: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1.

GEOZON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНОВ

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ: _____

ВНИМАНИЕ!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

ШТАМП МАГАЗИНА/ПРОДАВЦА: